

№ п/п	Формулировка и содержание	
1	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Тяговое усилие трактора МТЗ -80(82): 1,4 2 0,9 3</p>	
2	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Давление воздуха в шинах задних колес трактора Т-150 К при выполнении сельскохозяйственных работ должно быть: 1 кгс/м² 2,5 кгс/м² 0,65 кгс/м² 1,5 кгс/м²</p>	
3	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Осмотр и ремонт автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работах: Не разрешается Разрешается Разрешается с соблюдением техники безопасности</p>	
4	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Эксплуатация транспортного средства разрешается: Не работает стеклоподъемник Не работает запор горловины топливного бака Не работает устройство обогрева и обдува стекла Не работает механизм регулировки сиденья водителя</p>	
5	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Величина свободного хода педали сцепления автомобиля ГАЗ- 53 должна быть: 35-40 мм 45-60 мм 15-25 мм 20-30 мм</p>	
6	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Величина свободного хода педали тормоза автомобиля ГАЗ-53 должна быть: 8-14 мм 20-25 мм 30-35 мм 5-10 мм</p>	
7	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Порядок работы цилиндров автомобиля ЗИЛ – 130: 15426378 15462378 15462738 12345687</p>	
8	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> В КПП автомобиля ГАЗ-53А передается усилие (крутящий момент) на карданный вал: С первичного (ведущего) вала С вторичного (ведомого) вала С промежуточного вала</p>	
9	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Емкость аккумулятора автомобиля ЗИЛ – 130 должна быть: 75 А/ч 90 А/ч 120 А/ч 190 А/ч</p>	
10	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> При сдаче квалификационного экзамена по профессии «Водитель автомобиля» не могут сочетаться упражнения: Упражнение № 8 и упражнение № 5</p>	

	Упражнение № 6 и упражнение № 4 Упражнение № 8 и упражнение № 6 Упражнение № 4 и упражнение № 8	
11	<i>Выбрать правильный ответ:</i> После изменения ширины колеи передних колес трактора МТЗ – 80 (82) следует выполнить операцию: Отрегулировать схождение колес Отрегулировать развал колес Измерить давление в шинах Все перечисленные операции	
12	<i>Выбрать правильный ответ:</i> При агрегировании трактора ДТ-75 с плугом ПЛН-4-35 используется система навески Двухточечная Трехточечная Четырехточечная Любая из выше перечисленных	
13	<i>Выбрать правильный ответ:</i> Тип подвески трактора ДТ-75: Эластичная балансирная подвеска Независимая подвеска Шарнирно-качающаяся подвеска Зависимая подвеска	
14	<i>Выбрать правильный ответ:</i> Провисание звеньев гусеницы трактора ДТ-75С должна быть: 40-60 мм 70-90 мм 10-30 мм 60-70 мм	
15	<i>Выбрать правильный ответ:</i> Тип рамы установлен на тракторе Т-150: Шарнирно-ломающаяся Полурамная Рамная Безрамная	
16	<i>Выбрать правильный ответ:</i> Дисковый нож на расстоянии носка лемеха предплужника должен быть Выше 5-10мм Выше 10-20мм Ниже 30мм Ниже 10-20мм	
17	<i>Выбрать правильный ответ:</i> В перекрестном способе посева зерновых и бобовых при норме высева семян 220кг/га сеялку регулируют на норму: 130кг/га 120 кг/га 110кг/га 100 кг/га	
18	<i>Выбрать правильный ответ:</i> Для увеличения хода лемехов картофелекопателя КТН – 2Б длину центральной тяги: Укорачивают Увеличивают Не меняют Оставляют без изменения	
19	<i>Выбрать правильный ответ:</i> На тракторе ДТ – 175 С установлен двигатель: СМД - 20 СМД-62 СМД -22 А-41	

20	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Цели вспашки: Разрыхлить обрабатываемый слой почвы, заделывать в почву минеральные и органические удобрения, сорную растительность и пожнивные остатки Разрыхлить поверхностный слой почвы, выровнять его, уничтожить вредителей Уничтожение сорняков Разрыхление почвы</p>	
21	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Цели культивации: Уничтожение сорняков и вредителей Разрыхление и углубление почвы Разрыхление и выравнивание поверхностного слоя почвы на заданную глубину, уничтожение проростков и всходов сорняков, улучшение воздушного и водного режима почвы Выравнивание почвы</p>	
22	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Плуги общего назначения используются для вспашки почв на глубину: До 45см До 35 см До 30см До 15см</p>	
23	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Глубина заделки семян в почву зависит (сеялка СЗ – 3,6А): От глубины хода сошников От глубины проведенной культивации От сжатия пружины От нормы высева семян</p>	
24	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Сборочные единицы не относятся к косилке КС – 2,1М? Режущий аппарат Тяговая штанга Цапфа Шатун</p>	
25	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Дисковый нож плуг ПЛН-4-35 устанавливают: Впереди переднего корпуса с наружной стороны продольного бруса Впереди последнего корпуса с наружной стороны продольного бруса Впереди среднего корпуса с наружной стороны продольного бруса Дисковый нож не устанавливают</p>	
26	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Процент обмолота зерна достигается при помощи барабана и подбарабана (СК – 5м «Нива»): До 5% До 80% До 85% До 90%</p>	
27	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Частота вращения мотвила жатки изменяется: За счет замены звездочек привода мотвила При помощи клиноременного вариатора с механическим регулированием При помощи клиноременного вариатора с гидроприводом Изменить невозможно</p>	
28	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Норма высева сеялки СЗ – 3,6А можно изменить, увеличив или</p>	

	<p>уменьшив:</p> <ul style="list-style-type: none"> Обороты ВОМ трактора Изменением установки датчика уровня семян Изменив рабочую длину – винтом регулятора заглубления Сменить механизм передач и изменить длину рабочей части катушки 	
29	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Сколько педалей для управления тормозами в зерноуборочном комбайне?</p> <ul style="list-style-type: none"> Две педали с блокировочной защёлкой Одна педаль Две педали без блокировочной защёлкой Три педали 	
30	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Если барабан забился, как облегчить его разблокирование после его включения?</p> <ul style="list-style-type: none"> Опустить подбарабанье Поднять жатку Отъехать назад Снизить обороты двигателя 	
31	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Количество клавиш входит в соломотряс комбайна ДОН – 1500:</p> <ul style="list-style-type: none"> Две Три Четыре Пять 	
32	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Внешние смесеобразования имеют двигатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> Дизельные Карбюраторные Паровые Водяные 	
33	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Горючей смесью называется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Смесь топлива, воздуха и масла Смесь топлива с воздухом Смесь топлива, воздуха и остаточных газов Смесь топлива с маслом 	
34	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Механизм уравнивания в двигателе А-41 служит:</p> <ul style="list-style-type: none"> Для гашения крутильных колебаний Для накопления кинетической энергии Для снижения отрицательного воздействия инерционных сил Для торможения 	
35	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>При такте сжатия в цилиндре дизельного двигателя сжимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> Топливо Горючая смесь Рабочая смесь Воздух 	
36	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Топливо впрыскивается в цилиндр дизельного двигателя при такте:</p> <ul style="list-style-type: none"> Впуск Сжатие Рабочий ход Выпуск 	
37	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Запрещающая надпись по охране труда:</p> <ul style="list-style-type: none"> Высокое напряжение! Опасно для жизни Не включать! Работают люди! Работать здесь Заземлено 	

38	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Перевозка пассажиров на тракторных прицепах:</p> <p>Разрешается Не разрешается Разрешается с распоряжения руководителя Разрешается если пройден инструктаж по ТБ</p>	
39	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Устанавливать на сельскохозяйственные машины дополнительные сидения, если они не предусмотрены конструкцией:</p> <p>Можно с разрешения ГИБДД Можно с разрешения Гостехнадзора Можно с разрешения руководителя предприятия Нельзя</p>	
40	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Гасить пламя в случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.п.) следует:</p> <p>Огнетушителем, забрасывать песком, накрыть войлоком Пенным огнетушителем, водой и снегом Накрывать одеждой Заливать пламя водой</p>	
41	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Перевозка грузов запрещается, если он:</p> <p>Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади Закрывает внешние световые приборы Установлен на сидение для пассажиров Выступает более чем на 0,5 м за габариты транспортного средства</p>	
42	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Движение автотранспорта до места ремонта и стоянки запрещено при неисправности:</p> <p>Неисправна рабочая тормозная система Неисправен глушитель Не работает стеклоомыватель Разбито лобовое стекло</p>	
43	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Буксировка на гибкой сцепке запрещена:</p> <p>В гололедицу На горных дорогах При спуске с горных дорог Во всех случаях</p>	
44	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Если сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора и дорожным знакам, водители должны руководствоваться</p> <p>Сигналам светофора Дорожным знакам Сигналам регулировщика По согласованию с другими участниками дорожного движения</p>	
45	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>«Недостаточная видимость» - это:</p> <p>Видимость менее 150 метров ночью Видимость дороги менее 100 метров вблизи опасных поворотов Видимость дороги менее 300 метров из-за дождя, снегопада, тумана, а также сумерки Из-за плохого зрения участника дорожного движения</p>	
46	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Зазор между отжимным рычагом и упором нажимного подшипника муфты сцепления дизеля А-41 должен быть:</p> <p>2,5-3,0 мм 3,0-3,5 мм 3,5-4,5 мм 4,5-5,0 мм</p>	

47	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Паровоздушный клапан радиатора системы охлаждения предназначен:</p> <ul style="list-style-type: none"> Для удержания выброса воды из радиатора Для создания нормальной рабочей температуры Для сообщения с атмосферой и выпуска пара Для всех вышеперечисленных случаев 	
48	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Давление масла в системе смазки дизеля при нормальной температуре и номинальных оборотах двигателя должно быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,1-0,2 кгс/см² 3-5 кгс/см² 5-7 кгс/см² 6-7 кгс/см² 	
49	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Зазор между шкивом тормоза солнечной шестерни и лентой фрикциона в свободном состоянии должен быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,0-1,2 мм 1,2-1,5 мм 1,5-1,8 мм 1,8-2,0 мм 	
50	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Частота вращения ВОМ (вал отбора мощности) с независимым приводом тракторов МТЗ, установленная заводом изготовителем, должна быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> 460; 900 об/мин 500; 900 об/мин 540; 1000 об/мин 600; 1050 об/мин 	
51	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Цепи противоскольжения одевают на шины трактора:</p> <ul style="list-style-type: none"> На пахоте, чтобы уменьшить буксование На полевых работах, чтобы увеличить тяговое усилие При выполнении работ в условиях гололеда 	
52	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> В картер двигателя трактора зимой необходимо заливать масло:</p> <ul style="list-style-type: none"> М-10 Г₂ М-8 Г₂ М-8 В 	
53	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> В шины трактора заливают воду:</p> <ul style="list-style-type: none"> Повышается устойчивость трактора на транспортных работах Чтобы понизить центр масс при работе на склонах Чтобы увеличить вес трактора 	
54	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Дизельный культиватор КЧП-5,4 применяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> для углубления подпахотного слоя, разрушения плужной подошвы Для рыхления почвы без ее оборачивания Для поднятия влаги и поверхности почвы 	
55	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Допускается ли появление черного дыма из выхлопной трубы трактора во время работы?</p> <ul style="list-style-type: none"> Да, при любой нагрузке Нет Да, при разгоне агрегата 	
56	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> При постановке сельскохозяйственных машин на длительное хранение на открытых площадках с них снимаются</p> <ul style="list-style-type: none"> Шланги Цепи Все элементы гидро- и пневмосистем 	
57	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p>	

	<p>При сдаче аккумулятора на хранение нужно</p> <p>Очистить клеммы и корпус</p> <p>Очистить клеммы, корпус, зарядить, клеммы смазать консервирующим составом</p> <p>Очистить корпус и слить электролит</p>	
58	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют:</p> <p>Деревянной палочкой</p> <p>Стеклянной трубочкой</p> <p>На глаз</p>	
59	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Номинальное давление в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К регулируется:</p> <p>Клапаном постоянного потока</p> <p>Перепускным распределителем</p> <p>Изменением частоты вращения гидронасоса</p>	
60	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Давление масла в КПП трактора Т-150К должно быть:</p> <p>5 кг/см²</p> <p>9,5 кг/см²</p> <p>7,5 кг/см²</p>	
61	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Зазор между абразивным кругом и упором заточного станка должен быть:</p> <p>Не более 3 м</p> <p>10 мм</p> <p>Зазора не должно быть</p>	
62	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита?</p> <p>Лить кислоту в воду</p> <p>Лить воду в кислоту</p> <p>Лить одновременно</p>	
63	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Поворотные полосы запаховают способом:</p> <p>Всвал</p> <p>Вразвал</p>	
64	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Зазоры в клапанах двигателя СМД-62 проверяют и регулируют при:</p> <p>ТО-1</p> <p>ТО-2</p> <p>ТО-3</p>	
65	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Срок проведения ТО-1 должен быть:</p> <p>8-10 мото-4</p> <p>125 мото-4</p> <p>500 мото-4</p>	
66	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Прецизионные пары при ремонте заменяют в комплекте, потому что</p> <p>они очень точно обработаны и притерты друг к другу.</p> <p>Они отполированы</p> <p>Они хромированы</p>	
67	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Равномерность глубины хода корпусов полунавесного плуга регулируется:</p> <p>Опусканием механизма навески</p> <p>Винтовым механизмом заднего опорного колеса</p> <p>Винтовым механизмом переднего опорного колеса</p> <p>Винтовым механизмом переднего и заднего опорных колес</p>	
68	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Глубины хода плоскорезов типа КПС-4 регулируется:</p> <p>Рычагом гидрораспределителя и винтовым механизмом,</p>	

	<p>подкладывая под опорные колеса прокладки толщиной на 2-4 см меньше требуемой глубины</p> <p>Перемещением опорного колеса</p> <p>Перемещением стоек плоскорезов на раме по вертикали</p>	
69	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Какой мост постоянно включен в работу у трактора Т-150К?</p> <p>Передний</p> <p>Задний</p> <p>Оба моста</p>	
70	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Для очистки корпусов плуга применяют способ:</p> <p>руками, плуг находится в поднятом положении</p> <p>Чистиком, плуг опущен</p> <p>Чистиком, плуг находится в поднятом положении</p>	
71	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Плотность электролита проверяют при:</p> <p>ЕТО</p> <p>ТО-1</p> <p>ТО-2</p> <p>ТО-3</p>	
72	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Норма высева зерновой сеялкой типа СЗ-3,6 регулируется:</p> <p>Изменением скорости движения агрегата</p> <p>Увеличением рабочей части катушек высевающего аппарата</p> <p>и изменением передаточного отношения в механизме привода высевающих аппаратов</p> <p>Изменением натяжения пружин сошников</p>	
73	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Прогиб ремня вентилятора двигателя СМД-62 при нагрузке 40-50 Н должен быть:</p> <p>5-6 мм</p> <p>8-14 мм</p> <p>15-20 мм</p>	
74	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Высота установки мотовило силосоуборочного комбайна 0,5 м должна быть</p> <p>На 1/2 высоты при уборке растений высотой более 2,5 м</p> <p>На 2/3 высоты стеблей при уборке растений высотой до 2,5 м</p>	
75	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя самоходной машины должно быть:</p> <p>11-12,5 МПа</p> <p>13-14 МПа</p> <p>16-16,5 МПа</p>	
76	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Перед началом работы на гусеничной самоходной машине необходимо сделать:</p> <p>осмотреть двигатель</p> <p>осмотреть остальные механизмы гусеничной самоходной машины</p> <p>произвести внешний осмотр гусеничной самоходной машины</p>	
77	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Эксплуатация гусеничной самоходной машины с неисправным механизмом навески:</p> <p>Не допускается</p> <p>Допускается</p> <p>Допускается при работе с легкими машинами</p>	
78	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i></p> <p>Максимальная скорость гусеничной самоходной машины должна быть:</p>	

	<p>17 км/ч 18 км/ч Не должна превышать максимальной конструктивной скорости, устанавливаемой заводом-изготовителем</p>	
79	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> При воздействии на организм алкоголя: Время реакции увеличивается Время реакции уменьшается Время реакции остается неизменным</p>	
80	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> К управлению и техническому обслуживанию гусеничной самоходной машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт допускаются: Лица, имеющие документ на право управления гусеничной самоходной машиной Лица, имеющие стаж работы на гусеничной самоходной машине Лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «Е»</p>	
81	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Основные признаки капиллярного кровотечения: Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь</p>	
82	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Работать без средств индивидуальной защиты или спецодежды, предусмотренных требованиями по охране труда Разрешается в случаях производственной необходимости Запрещается</p>	
83	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Можно ли работать на гусеничной самоходной машине с неисправными или неотрегулированными механизмами гидравлической системы? Да Нет Можно с разрешения руководителей хозяйства</p>	
84	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Топливный бак пускового двигателя следует заправлять: При неработающем двигателе При холодной выхлопной трубе Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе</p>	
85	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Перед пуском двигателя трактора необходимо: Установить все рычаги управления в нейтральное положение Установить в нейтральное положение рычаг переключения коробки передач Подать звуковой сигнал</p>	
86	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Ширина Колес трактора ДТ – 75М должна быть: 1330мм. 1560мм. 1800мм.</p>	
87	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Дорожный просвет тракторов ДТ – 75М и ДТ – 75Б составляет: 200мм. 326мм. 480мм.</p>	
88	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Зазор между клапанами и коромыслами на холодном двигателе А-41 должны быть:</p>	

	<p>0,18-0,25мм. 0,25-0,3мм. 0,35-0,5мм.</p>	
89	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Проверку натяжения ремней вентилятора, водяного насоса, компрессора и других механизмов можно проводить: При работающем на холостом ходу двигателя. При неработающем двигателе. По мере необходимости.</p>	
90	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> К транспортным работам могут быть допущены: Трактористы с любым стажем работы. Трактористы со стажем работы не менее двух лет. Трактористы со стажем работы один год, сдавшим экзамены по правилам дорожного движения.</p>	
91	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Заливать воспламенившиеся горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.) водой: Запрещается. Разрешается. Разрешается при соблюдении установленных норм.</p>	
92	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Нормальный зазор между контактами прерывателя магнето пускового двигателя трактора ДТ – 75М должен быть: 0,1-0,2мм. 0,25-0,35мм. 0,5-0,7мм.</p>	
93	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Эксплуатировать самоходную машину запрещается, если: Плохо запускается двигатель. Повышенная вибрация рычагов управления. Неисправна система блокировки запуска двигателя при включенной передаче.</p>	
94	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Величина резки зеленой массы при агрегатировании самоходной машины с КСК-100 регулируется: Изменением частоты вращения ВОМ. Изменением числа ножей на барабане комбайна. Сменными шкивами.</p>	
95	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Зазор между шкивами и накладками тормозной ленты при установке рычага тормоза в нижнее положение должен быть: 0,5-1мм. 1,5-1,8мм. 3-3,5мм.</p>	
96	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Угол опережения зажигания в пусковом двигателе трактора ДТ – 75М должен быть: 10° до ВМТ. 20° до ВМТ. 27° до ВМТ.</p>	
97	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Максимальное условие управления механизмом поворота (рулевого колеса) без гидроусилителя должно быть: Не более 100Н (10 кгс). Не более 200Н (920кгс). Не более 300Н (30кгс).</p>	
98	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Переносные светильники должны иметь напряжение: Не более 36В. Не более 12В. Не более 127В</p>	

99	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Можно ли передать управление самоходной машины постороннему лицу: Нельзя. Можно, если постороннее лицо – один из руководителей хозяйства: Можно любому лицу, имеющему при себе удостоверение транспортным средством данной категории.</p>	
100	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (иммобилизация) позволяет: Уменьшить боль. Предупредить осложнения и шок. Достигнуть всего перечисленного.</p>	
101	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> Максимальная глубина преодолеваемого брода для гусеничной самоходной машины должна быть: 0,8м. 1м, 1,2м.</p>	
102	<p><i>Выбрать правильный ответ:</i> На гусеничной машине с отсутствующим или не работающими световыми приборами работать Можно. Нельзя. Можно только в дневное время.</p>	